

Instrukcja obsługi nawadniacza do kwiatów



- 1** Odkręcić zieloną nakrętkę.
- 2** Zanurzyć ceramiczny stożek w wodzie na około 10-15 minut, aby dokładnie nasiąknął.
- 3** Napełnić ceramiczny stożek wodą aż po sam brzeg.
- 4** Zanurzyć cały wężyk w wodzie, tak aby całkowicie napełnił się wodą i nie pozostało w nim powietrze.
- 5** Podłączyć wężyk i szczelnie zakręcić nakrętkę na napełnionym stożku.
- 6** Wbić stożek w wilgotną ziemię w doniczce, w pobliżu korzeni rośliny.
- 7** Umieścić drugi koniec wężyka w pojemniku z wodą. Końcówka wężyka powinna przez cały czas znajdować się pod powierzchnią wody.

Ważne wskazówki

- Przed zamontowaniem nawadniacza podlać ziemię w doniczce.
- Upewnić się, że w stożku i wężyku nie znajdują się pęcherzyki powietrza.
- Pojemnik z wodą ustawić na wysokości doniczki lub nieco poniżej.
- Regularnie kontrolować poziom wody w pojemniku.
- Dostosować liczbę nawadniaczy do wielkości doniczki i zapotrzebowania rośliny na wodę.